

**Übersicht WIS-Dokumente**  
(Für Retarder mit Code **PB2**)

<b>No.</b>	<b>KG</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>ar43.40-d-1000c</b>	43	Telma - Retarder aus-, einbauen
<b>ar43.40-d-1002a</b>	43	Retarderaufhängung aus-, einbauen
<b>ar43.40-d-1003a</b>	43	Stufenschalter Retarder aus-, einbauen
<b>ar43.40-d-1004a</b>	43	Hauptsicherung des Retarders aus-, einbauen
<b>ar43.40-d-1050-02c</b>	43	Stromaufnahme Telma - Retarder prüfen
<b>ar43.40-d-1050c</b>	43	Telma - Retarder prüfen
<b>ar43.40-d-1400c</b>	43	Spaltmaß einstellen
<b>ar43.40-d-1500c</b>	43	Spaltmaß messen
<b>ar43.40-d-1600c</b>	43	Rotor Telma - Retarder aus-, einbauen
<b>ar43.40-d-1750c</b>	43	Relaiskasten Telma - Retarder aus-, einbauen
<b>pe43.40-d-2000-97aa</b>	43	Elektrischer Schaltplan Retarder (elektrisch)
<b>pe43.40-d-2000-97ab</b>	43	Elektrischer Schaltplan Retarder (elektrisch)
<b>pe54.21-d-2500-97ab</b>	54	Elektrischer Schaltplan Parametrierbares Sondermodul (PSM)